

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το **RIVER PRO 9002** είναι ένα όξινο, οικονομικό, υδατοδιαλυτό, καθαριστικό για πέτρινες επιφάνειες. Έχει τη δυνατότητα να εισχωρεί στην επιφάνεια της πέτρας και να απομακρύνει υπολείμματα τσιμέντου από τη διαδικασία αρμολόγησης, καθώς και δύσκολους λεκέδες από λάδια, λίπη, άλατα, χρώμα, λάσπη, μούχλα. Επαναφέρει την πέτρα στη φυσική της όψη.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βάση:	Όξινη
Εμφάνιση:	Λεπτόρευστο υγρό
Αποχρώσεις:	Διάφανο
Ιξώδες:	50 ± 25 mPa•s στους 23°C
Πυκνότητα:	1,05 ± 0,02 gr/cm ³
pH:	<2
Σημείο ανάφλεξης:	>65 °C
Σημείο βρασμού:	>100 °C
ΠΟΕ:	0%
Διαλυτότητα στο νερό:	100%
Ανιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες:	<5%
Αραίωση με νερό:	Μέχρι 30%

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ-ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Για δύσκολους ρύπους: Η επιφάνεια που θα καθαρίσετε θα πρέπει να είναι στεγνή. Απλώστε το υλικό χωρίς αραίωση και τρίψτε με σφουγγάρι ή σκούπα για 1-2 λεπτά και κατόπιν ξεβγάλετε την επιφάνεια με άφθονο καθαρό νερό. Αφήστε να στεγνώσει πριν πατηθεί.
- Για κανονικούς ρύπους: Το υλικό μπορείτε να αραιώσετε έως και 30%. Απλώστε το υλικό και τρίψτε με σφουγγάρι ή σκούπα για 1-2 λεπτά. Κατόπιν ξεβγάλετε την επιφάνεια με καθαρό νερό και αφήστε να στεγνώσει χωρίς να πατηθεί.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

- 6-8m²/lt χωρίς αραίωση

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Σφουγγάρι, Βούρτσες, Σκούπες. Τα εργαλεία θα πρέπει να καθαριστούν με **NEPO** αμέσως μετά τη χρήση.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Συσκευασμένο σε δοχεία των 1lt.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Για ένα χρόνο σε κλειστά δοχεία σε ξηρό μέρος και σε ελάχιστες θερμοκρασίες των 5°C.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Μην το εφαρμόζετε σε ευπαθή επιφάνειες (πχ γυαλισμένα μάρμαρα). Το υλικό είναι διαβρωτικό και μπορεί να θαμπώσει την επιφάνεια.
- Η εφαρμογή θα πρέπει να γίνει σε καλά αεριζόμενα μέρη χρησιμοποιώντας κατάλληλα γάντια.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα. Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες. Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. Μακριά από παιδιά. Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό. Να φοράτε προστατευτικών γαντιών / προστατευτικών ενδυμάτων και μέσων ατομικής προστασίας για τα μάτια / το πρόσωπο. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΙΝΟΗΣ: μεταφέρατε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ / γιατρό. Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Ο περιέκτης διατηρείται ερμητικά κλειστός.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευθείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος