

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το **ACETONE** είναι ειδικό διαλυτικό για αραίωση χρωμάτων αλκυδικής βάσεως. Ιδανικό για καθαρισμό εργαλείων. Η ειδική του σύνθεση βοηθάει στο αλκυδικό επίχρισμα να στεγνώσει γρήγορα και ομοιόμορφα και να προσδώσει ένα άριστο τελικό αποτέλεσμα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βάση:	Κετόνη
Εμφάνιση:	Λεπτόρευστο υγρό
Αποχρώσεις:	Διάφανο
Ιξώδες:	0.33 mPa.s σε 20 °C
Πυκνότητα:	0.78 ± 0,02 gr/cm ³
pH:	Μη εφαρμόσιμο
Σημείο ανάφλεξης:	-18 °C
Σημείο βρασμού:	56 °C
Πίεση ατμών:	24.7 kPa
Χαμηλότερη αναφλεξιμότητα:	2.1 % (v/v)
Ανώτερη αναφλεξιμότητα:	13 % (v/v)

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ-ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Μπορείτε να καθαρίσετε μία μεταλλική επιφάνεια από λάδια και ξένες προσμίξεις χρησιμοποιώντας **ACETONE**.
- Προσθέστε **ACETONE** αφού πρώτα έχετε αναμίξει ομοιόμορφα το αλκυδικό επίχρισμα.
- Προσθέστε την κατάλληλη ποσότητα ανάλογα με την επιθυμητή εργασιμότητα και τις οδηγίες του συγκεκριμένου προϊόντος.
- Αναδεύστε μέχρι να ομογενοποιηθεί πλήρως όλη η ποσότητα που υπάρχει στο δοχείο.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Ανάλογα με την επιθυμητή αραίωση

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Αναδευτήρας χειρός για την ανάμιξη
- Ρολό, Πινέλο, Πιστόλι για την εφαρμογή

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Συσκευασμένο σε δοχεία των 1lt, 5lt, 20lt, 200lt.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Για ένα χρόνο σε κλειστά δοχεία σε ξηρό μέρος και σε ελάχιστες θερμοκρασίες των 5°C.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Πάντα να συμβουλευόστε τις οδηγίες χρήσης των χρωμάτων που πρόκειται να αραιώσετε. Υπάρχουν κατηγορίες χρωμάτων οι οποίες δεν είναι συμβατές με το προϊόν.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα. Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη. Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο. Μακριά από θερμότητα/σπινθήρες/φλόγες/θερμές επιφάνειες.-Μην καπνίζετε. Να λαμβάνονται μέτρα προφύλαξης κατά των ηλεκτροστατικών εκκενώσεων. Αποφεύγετε να αναπνέετε αναθυμιάσεις/αέρια/ατμούς/εκνεφώματα. Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοιχτό ή καλά αεριζόμενο χώρο. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον ασθενή σε καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Αποθηκεύετε σε καλά αεριζόμενο χώρο. Ο περιέκτης να διατηρείται ερμητικά κλειστός. Να διατηρείται δροσερό. Φυλάσσεται κλειδωμένο.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευθείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος